



T-FIRE SYSTEM[®]

SISTEMA DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE
DEGLI INCENDI PER VEICOLI PESANTI:
AUTOBUS, CAMION, VEICOLI REFRIGERATI.

Massima efficienza, sicurezza garantita

Soluzione completa per la sicurezza antincendio

Il sistema **T-Fire** è una soluzione di sicurezza avanzata progettata per camion, autobus, autocarri e autoarticolati, finalizzata a prevenire e gestire efficacemente gli incendi.

Questo sistema aumenta la sicurezza del conducente e del carico e riduce anche il rischio di danni significativi al veicolo e al suo contenuto, garantendo la continuità operativa e la protezione degli investimenti.

- **Diagnostica di bordo:**

Utilizzo di sensori per rilevare anomalie in aree critiche come pneumatici, vano motore e unità di refrigerazione per veicoli isotermitici.

I dispositivi, collegati in modalità wireless a un'APP, consentono al conducente di ricevere informazioni in tempo reale sullo stato del mezzo e sull'evoluzione di eventuali anomalie.

- **Sistema di estinzione:**

Sistema antincendio innovativo, estremamente versatile e facile da installare su tutti i veicoli industriali. **T-Fire** utilizza come agente estinguente una schiuma ecologica priva di fluoro, conforme alla norma **UNI EN 1568:2018**.



App

Piattaforma di controllo intelligente



T-Fire System

C.A.F. (Schiuma ad aria compressa)



Sensori

Diagnostica di bordo (monitoraggio in tempo reale)



T-Fire System

C.A.F. (SCHIUMA AD ARIA COMPRESSA)



Innovazione tecnologica

Il sistema garantisce un monitoraggio continuo attraverso sensori per il rilevamento di parametri tecnici su pneumatici, vano motore, unità di refrigerazione per veicoli refrigerati, ecc.

Il sistema segnala, in tempo reale, qualsiasi variazione significativa, consentendo al conducente di intervenire rapidamente all'insorgere di un incendio nel proprio veicolo.

Monitoraggio in tempo reale: sensori avanzati sul veicolo;

Strumenti di emergenza: cassetta con schiuma antincendio;

Assistenza continua: servizi di ricarica, diagnostica e manutenzione;

Controllo totale: visualizzazione dati e allarmi in tempo reale.

Sistema composto da:

- Sensori per il rilevamento di temperatura e parametri tecnici;
- Lancia per l'erogazione dell'agente estinguente;
- Cassetta avvolgitubo per l'intervento manuale e il soccorso;
- APP per il rilevamento delle anomalie.



T-FIRE POINT

STAZIONE DI RICARICA E DIAGNOSTICA



T-Fire Point

Diventa installatore autorizzato

Nei centri **T-Fire Point**, il nostro obiettivo è migliorare la vostra produttività e redditività, massimizzando la disponibilità e l'efficienza dei veicoli dei vostri clienti, garantendo la sicurezza dei conducenti.

Il **T-Fire Point** dialoga con i sensori posti sul mezzo e consente al manutentore di evidenziare eventuali anomalie o capire se necessario ricaricare il T-Fire System

Diventando officina autorizzata T-Fire Point, ti affidi a centri di eccellenza riconosciuti per gli altissimi standard qualitativi, professionalità eccezionale, tecnologie all'avanguardia, e rapidità nell'intervento e nella risoluzione dei problemi.

VANTAGGI OFFICINA AUTORIZZATA T-FIRE POINT:

- **SERVIZI:** l'officina amplia il ventaglio di servizi offerti ai clienti, proponendo un sistema innovativo di sicurezza basato sulla prevenzione attraverso il monitoraggio e sull'intervento attraverso il dispositivo.
- **ATTRATTIVITÀ:** grazie al T-FIRE MAPS presente sull'app, ogni conducente potrà visualizzare i centri T-FIRE POINT presenti sul territorio e usufruire dei servizi offerti dal centro autorizzato; quest'ultimo diventa un punto di riferimento sul territorio e avrà la possibilità di offrire anche servizi interni aggiuntivi ai clienti (manutenzione del mezzo, assistenza, riparazioni...).
- **FIDELIZZAZIONE:** occasione per potenziare il legame e le relazioni con i clienti offrendo servizi innovativi sulla protezione e la sicurezza del veicolo.
- **PERSONALE QUALIFICATO:** Forniremo una formazione certificata al personale rendendolo specializzato per l'installazione e manutenzione del sistema T-FIRE.
- **BONUS:** Possibilità di ricevere dei bonus al raggiungimento degli indicatori di performance (n° vendite, soddisfazione clienti...).
- **RICAVI:** Incrementare la redditività aggiungendo un sistema innovativo sul proprio catalogo e con la possibilità di proporre ulteriori servizi al cliente grazie alla visibilità che il T-FIRE garantisce.

Possibilità di acquistare il sistema a rate con 0 interessi.

Entra a far parte della rete T-Fire

STAZIONE DI RICARICA, DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE

I **T-Fire Point** sono i punti di assistenza del sistema T-Fire che offrono i più alti livelli di assistenza e supporto per i veicoli pesanti, all'interno di un'unica struttura, in grado di rimettere in strada i vostri veicoli e la vostra attività nel più breve tempo possibile.

Presso i vari **T-Fire Point** dislocati sul territorio, sarà possibile effettuare:

- **Registrazione di nuovi clienti:** creazione di una rete di clienti interconnessa con i vari punti T-Fire presenti.
- **Assistenza tecnica qualificata:** servizi di diagnostica eseguiti da specialisti del punto T-Fire.

Manutenzione:

- **Livello A - annualmente:** controllo delle manomissioni, controllo visivo del sistema, controllo della pressione della bombola, eventuale rabbocco del liquido estinguente.
- **Livello B - ogni due anni:** sostituzione del liquido, controllo della bombola di azoto, controllo della pulizia e dello stato della lancia, controllo della calibrazione del riduttore di pressione, controllo dell'integrità della cassetta.
- **Livello C - in caso di utilizzo:** rigenerazione del fluido estinguente e rigenerazione della bombola di azoto.



Grazie alla rete delle officine **T-Fire Point**, i mezzi della tua flotta sono sempre al sicuro.


Manutenzione, diagnostica, ricarica dell'estintore: i **T-Fire Point** offrono un'assistenza completa ed efficiente. **Ovunque tu sia.**

T-FIRE SYSTEM®





Item Oxygen S.r.l.
P.IVA n° 06068560728



 Via Le Fogge, 11
70022 Altamura (BA) - Italy

 www.itemoxygen.com

 +39 080 314 3647
Fax +39 080 316 0611

 info@itemoxygen.com
item.oxygen@legalmail.it